




TP-VORVERSTÄRKER 29304-015.01
TP-PREAMPLIFIER
PREAMPLIFICATORE TP




LED-PLATTE 29304-013.01
LED-BOARD
PIASTRA LED




29502-003.01 ABSTIMM-BAUSTEIN TUNING MODULE/MOD. SINTONIA




29502-001.01 SYNTHESIZER-TUNER
29502-001.02 (IT-AUSF.) (ITAL-VERS.) (VERS. ITAL.)
29502-001.03 (GB-VERS.)




29502-005.01 RGB-BAUSTEIN
RGB-MODULE/MODULO RVB




29502-004.01 FARB-BAUSTEIN COLOUR MODULE/MOD. COLORE



29502-002.01 ZF-BAUSTEIN IF MODULE/MOD. FI
29502-002.03 GB-VERS./VERS. GB



29502-007.01 NF-BAUSTEIN AF-MODULE/MOD.-BF




29502-009.01 NETZTEIL-BAUSTEIN
MAINS MODULE/MOD. ALIMENTATORE

Hinweis für den Fachhandel in Deutschland!
Für Fachbetriebe, die Reparaturen selbst durchführen wollen, stehen Reparaturanleitungen auf Mikrofilm zur Verfügung.
Im übrigen empfehlen wir den Bauteil-Austauschdienst.

Avvertenza per i rivenditori tedeschi specializzati!
Per ditte specializzate, che vogliono eseguire riparazioni di moduli di propria iniziativa, sono a disposizione microfilm corredati di istruzioni per riparazione moduli. Tuttavia consigliamo il Servizio scambio moduli.

Information for the dealer
We normally recommend the GRUNDIG module exchange service, but for dealers who wish to repair modules themselves, module repair instructions are available.



Die unrandeten Positionen sind Sonderbauteile mit besonderer Spezifikation, die für die Funktion des Gerätes und die Sicherheit wichtig sind. Bei Ersatz sind daher unbedingt nur Originalteile zu verwenden.

The framed positions are special components with extra specification, which are essential for the function and safety of the set. So in case of replacement there must be used original parts only.

Le posizioni nel quadratino rosso sono componenti speciali. Questi componenti hanno la massima importanza per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio. In caso di sostituzione impiegare quindi soltanto pezzi di ricambio originali.

Alle Spannungen und Ströme sind gemessen mit Fartsignal bei max. Kontrast ohne Helligkeit, bei 220 V ~ GB-Vers-240 V Netzspannung mit Universalvoltmeter UV4. Spannungen in Klammern ohne Signal gemessen.


All voltages and currents are measured with a GRUNDIG voltmeter UV4 under following conditions: colour signal, max. contrast, no brightness, mains voltage 220 V AC, GB-Vers-240 V. Values in brackets are measured without signal.

Tutte le tensioni e correnti sono misurate con segnale colore al massimo contrasto e senza luminosità, con 220 V ~ di alimentazione mediante il voltmetro UV4. Le tensioni fra parentesi sono misurate senza segnale.


Die mit Δ bezeichneten Bauelemente sind für die Gerätesicherheit absolut notwendig und entsprechen den Richtlinien des VDE bzw. IEC. Im Ersatzfall dürfen nur Bauteile mit gleicher Spezifikation Verwendung finden.

The components marked by Δ are absolutely necessary for the safety of the set. These components meet the safety requirement according to VDE or IEC, resp. and must be replaced by parts of same specifications only.


I componenti Δ hanno la massima importanza per la sicurezza dell'apparecchio e sono conformi alle norme di sicurezza VDE e IEC. In caso di sostituzione impiegare quindi soltanto pezzi di ricambio originali.



29502-013.01 RÜCKLAUF-BAUSTEIN
FLYBACK MODULE/MOD. DI RITORNO



29502-011.01 VERTICAL-BAUSTEIN
VERTICAL MODULE/MOD. VERTICALE



Diagnose-Schalter
Diagnostic switch
Interruttore diagnostico


Stellen Sie den Schalter ca. 5 Min. ohne Unterbrechung auf "Testen", wobei er sich automatisch auf "Stand" stellt.

In case of fault in the TV receiver, leave it for approx. 5 min. without an interval on the "Testen" position, where it will automatically return to "Stand".


Se il televisore non funziona, lasciarlo per 5 minuti in posizione "Testen" senza interruzione, dove si ritornerà automaticamente in posizione "Stand".




RELAIS
EIN AUS



29502-010.01 STEUER-BAUSTEIN CONTROL MODULE/MOD. DI COMANDO



29502-014.01 HINLAUF-BAUSTEIN
SCAN MODULE/MOD. DI ANDATA



29502-012.01 O/W-BAUSTEIN
E/W-MODULE/MOD. EST/OVEST

Reparaturhinweise mit Diagnose-Schalter

Reparaturhinweise mit Diagnose-Schalter

Reparaturhinweise mit Diagnose-Schalter