(VT1) BC 109C (BC 114, BC 149C)

(VT3) BC109C (BC 114, BC 149C)

(VT4) BC 109

(VT6) BFY 52

P --- Naponi kod reprodukcija
R --- snimanja

MIKROFON 1-2
KRIST. ZVUČN. 3-2

Izlaz sa glave: neaktivnog traga 2-6
prekidač na mikrofon 5-6

Izlaz - 500 mV na 10 kΩ 4-6

3-6 Izlaz 24 V DC

IN/OUT SOCKET

ACC SOCKET

(W3) AC 169 kolektor neuključen

AD161 (VT9)
AD162 (VT10)

VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10

BC 109 BC 140 (BC 219)

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

1N4148

GRS 1/2

S4 GB 1/2

S1 S2 S3 S7A S7B S7C S6

MANUEL Speech MUSIK

MAN. Speech 4 Music

RECORD LEVEL

MUTING

JAČINA

PAUSE STOP

SOL 1 SOL 2

KONTAKT FOLIJE

MOTOR

28 V 0,04 A

1,25 A

0,5 A

220 V~

Preklopnik za vrstu rada S1 u položaju reprodukcija (P-play)
Preklopnik za ručnu ili automats. regulaciju S2 u položaju Ručno (MANUEL)
Preklopnik za negat. reakciju S3 za 4,76 i 9,53 cm/sek.
Preklopnik za tragove 1-4, 2-3, S4
Preklopnik S7 za isključ. zvuča i drugih kola pritikom premotavanja i STOP
Kontakt folije S6 solenoida STOP

MAGNETOFON Ei-3248