



GRUNDIG

CCD 650

AM/FM ANT 75Ω
AM ANT
FM TUNER
IC2 LA3361
IC1 LA1265S
Lch
Rch
Q20, 21 2SD1450 (S) or (T)
Q1~4 2SC1923 (Y)
D1~3 SVC321SP (B)
Q10~17 2SC1815 (GR)
Q18, 19 2SA1015 (Y)
Q5~8 2SC1815 (GR)
Q9 2SA1015 (Y)
TUN MUTE S1
+12V S2
MONO/ST S3
FM/AM S4
MW/LW S5
+5V S6
GND S7
VDD S8
SD S9
ST S10
+5V H1
+12V H2
GND H3
GND H6
VCOH
GND
VCOL
EO1
GND
EO2
BACK UP 3V


GRUNDIG

CCD 650




GRUNDIG

CCD 650



GRUNDIG
CCD 650



GRUNDIG

CCD 650